


ANTES DE QUE USTED COMIENCE

1. Asegúrese de que Usted posee un router y un acceso a internet de alta velocidad (no incluido) ; Ethernet ;
2. Conecte su router usando un cable
3. Actualizar a una versión más vigente, su software de cliente y su dispositivo móvil ;
- 4 .Por favor, acuérdesse de que necesitara una velocidad de 1Mbps para una navegación remota de video .

Para iPhone/iPad

- a Instalar la aplicación gratis "IP PRO" desde la "APP STORE". Toque el icono de la aplicación "IP PRO" para abrir la aplicación.
- b Registrar una cuenta e iniciar sesión.
- c Toque en la opción "+" para añadir un nuevo dispositivo y elija la identificación de la nube o.
- d Escanee el código "QR" o introduzca la identificación del dispositivo .
- e Introduzca el nombre del usuario (por omisión: administrador) y la clave (por omisión: no se necesita una clave).
- f Ahora Usted podrá empezar a ver sus grabaciones en vivo .

Usted puede obtener el código "QR" del dispositivo en la opción del NVR "Startup Wizard" o introduciendo las siguientes opciones: [System setup] > [Network setup] > [Check Cloud(P2P) ID] para ubicar la identificación del dispositivo o el código "QR".




Para dispositivos Android

- a Instalar la aplicación gratis "IP PRO" desde la "APP STORE". Toque el icono de la aplicación "IP PRO" para abrir la aplicación.
- b Registrar una cuenta e iniciar sesión.
- c Toque en la opción "+" para añadir un nuevo dispositivo y elija la identificación de la nube o.
- d Escanee el código "QR" o introduzca la identificación del dispositivo .
- e Introduzca el nombre del usuario (por omisión: administrador) y la clave (por omisión: no se necesita una clave).
- f Ahora Usted podrá empezar a ver sus grabaciones en vivo .

Série Sans Fil NVR

Félicitations ! Vous pouvez désormais visionner les vidéos en direct sur votre smartphone ou tablette où vous voulez, quand vous voulez.



Acceso a través del WAN

01 Clicar el lado derecho de su ratón para entrar en las siguientes opciones. [System setup] > [Network setup] > [Check Cloud (P2P) ID] para ubicar su información de entrada

02 Introducir el vínculo: www.e-seenet.com dentro de la barra de dirección de su explorador de internet y al entrar en su página de iniciación, introduzca su identificación, su nombre de usuario y su clave y cliquee en la opción “Log In”.

03 Usted podrá disfrutar el video en vivo, una vez que Usted haya logrado entrar en su página exitosamente. Para asegurar una suave calidad de video, necesitará tener una velocidad aproximada de carga de 30Kb para cada canal.



Solucionar Problemas

Sí Usted tiene problemas para conectarse, tome en cuenta los siguientes consejos:

- Reinicie el NVR usando el interruptor eléctrico
- Asegúrese de que el NVR está conectado al router usando un cable Ethernet y luego reinicie el NVR.