SANNCE モバイルアクセス用クイックガイド HD

スタートの前に

1 ルーターおよび高速インターネットアクセスがあることを確認してください（非同梱）。
2 Ethernetケーブルを使用してルーターを接続します。
3 クライアントソフトウェアおよびモバイルアプリを最新版にアップグレードしてください。
4 リモートビデオストリーミングには1Mbpsのアップロードスピードが必要なことに留意してください。

iPhone

a APPストアから無料のXMEyeアプリをインストールしてください。XMEyeアイコンをタップしてアプリを開きます。

b Register [登録]をタップして新しいアカウントを作成します（ユーザ名とパスワードを入れる必要があります）。

c Device List + 「+」をタップして新しいデバイスを追加します。

d 以下を構成します。

1 [Device Name] [デバイス名]独自のシステム名を入力します。
2 [ ] DVRのスタートアップウィザードにあるQRコードをスキャンして、シリアルナンバーを取得します。スタートアップウィザードは初めにDVRに電源を入れた時に表示されますが、DVRのクイックメニューにもあります。
3 [User Name] [ユーザ名]admin（既定）
4 [Password] [パスワード]パスワード不要（既定）

e OKをタップしてデバイスをアプリに追加します。

f XMEyeアプリを開くたびに、最初にデバイスリストが表示されます。見たいデバイスをタップすると、接続されている全てのカメラからビデオストリームを取得することができます。

おめでとうございます!これでスマートホンやタブレットでカメラからのイメージにアクセスできます。

ipad

a APPストアから無料のXMEyeアプリをインストールしてください。XMEyeアイコンをタップしてアプリを開きます。

b Register [登録]をタップして新しいアカウントを作成します（ユーザ名とパスワードを入れる必要があります）。

c Device List + 「+」をタップして新しいデバイスを追加します。

d 以下を構成します。

1 [Device Name] [デバイス名]独自のシステム名を入力します。
2 [ ] DVRのスタートアップウィザードにあるQRコードをスキャンして、シリアルナンバーを取得します。スタートアップウィザードは初めにDVRに電源を入れた時に表示されますが、DVRのクイックメニューにもあります。
3 [User Name] [ユーザ名]admin（既定）
4 [Password] [パスワード]パスワード不要（既定）

e OKをタップしてデバイスをアプリに追加します。

f XMEyeアプリを開くたびに、最初にデバイスリストが表示されます。見たいデバイスをタップすると、接続されている全てのカメラからビデオストリームを取得することができます。

おめでとうございます!これでスマートホンやタブレットでカメラからのイメージにアクセスできます。

Android

a APPストアから無料のXMEyeアプリをインストールしてください。XMEyeアイコンをタップしてアプリを開きます。

b Register [登録]をタップして新しいアカウントを作成します（ユーザ名とパスワードを入れる必要があります）。

c Device List + 「+」をタップして新しいデバイスを追加します。

d 以下を構成します。

1 [Device Name] [デバイス名]独自のシステム名を入力します。
2 [ ] DVRのスタートアップウィザードにあるQRコードをスキャンして、シリアルナンバーを取得します。スタートアップウィザードは初めにDVRに電源を入れた時に表示されますが、DVRのクイックメニューにもあります。
3 [User Name] [ユーザ名]admin（既定）
4 [Password] [パスワード]パスワード不要（既定）

e OKをタップしてデバイスをアプリに追加します。

f XMEyeアプリを開くたびに、最初にデバイスリストが表示されます。見たいデバイスをタップすると、接続されている全てのカメラからビデオストリームを取得することができます。

おめでとうございます!これでスマートホンやタブレットでカメラからのイメージにアクセスできます。

PCアクセス用クイックガイド

HD

を使う方法

シリアルナンバー（SN）を見つける

DVRデバイスの電源が入ると、スタートアップウィザードにシリアルナンバーが表示されます。スタートアップウィザードはDVRのクイックメニューにもあります。

以下に情報を書き留めておきましょう:

シリアルナンバー:

PCでのリモートアクセス

a クライアントソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

1 パッケージ同梱のCDからクライアントソフトウェアであるCMSにアクセスし、インストールしてください。

2 クライアントソフトウェアのCMSはWWW.sanncegroup.com/support.からもダウンロードおよびインストールできます。

b インストールが完了したら、デスクトップまたはアプリケーションリストのCMSアイコン をダブルクリックします。

c ユーザ名（既定: super）およびパスワード（既定: パスワード不要）でクライアントソフトウェアにログインします。



d [System] [システム] > [Device Manager] [デバイスマネージャ] > [ADD AREA] [エリアを追加]の順にクリックします。





e ADD DEVICE [デバイスを追加]をクリックします。



[Device Name] [デバイス名]デバイスの名前をセットします。

[Login Type] [ログインタイプ]IP Address [IPアドレス]（デバイスがインターネットに接続していることを確認してください）、Domain [ドメイン]（デバイスがインターネットに接続しており、有効なドメインを持っていることを確認してください）、ARSP & Cloud [ARSP &クラウド]（DVRのスタートアップウィザードでシリアルナンバーを取得してください。クイックメニューにあります）。

[User Name] [ユーザ名]admin（既定）（Advanced [拡張]が選択されている場合）

[Password] [パスワード]パスワード不要（既定）（Advanced [拡張]が選択されている場合）

[Zone] [ゾーン]作成したとおり。

f OKをクリックしてデバイスを追加します。

故障かなと思ったら

接続に問題がある場合は、次のステップをお試しください:
電源スイッチを使ってDVRを再スタートする。
DVRがEthernetケーブル経由でルーターに接続されていることを確認してから、DVRを再スタートする。
ユーザ名、パスワード、およびクライアントポートをもう一度チェックする。